

取扱注意書

このたびはシュア-はんだこてをお買いあげいただき、

まことにありがとうございます。

本器の使用前に、必ずこの取扱注意書を最後までお読みください。

お読みになったあと、いつでも必要なときにとりだせるように、

所定の場所に必ず保管してください。

安全上のご注意

本器を使われる方や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、ここに掲げる記載事項をよくお読みになりお守りください。

[表示の説明]



警告

この表示を無視して間違った取り扱いをしますと、使用者や近づいた方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。



注意

この表示を無視して間違った取り扱いをしますと、使用者や近づいた方が傷害を負う可能性が想定されること、また、物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

[表示の説明]



禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。



強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示しています。

警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理を行わない。また、改造をしない。
感電・発火などでけがをすることがあります。



分解禁止

●火薬・揮発性引火物・燃えやすい物のある所では使用しない。
爆発・火災の恐れがあります。



使用禁止

●水中に入れたり、浸けたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。



禁止

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所では使わない。
やけど・感電・けがをすることがあります。



接触禁止

注意

●本器の使用目的以外に使用しない。
火災・感電・やけどの原因となります。



使用禁止

●指定電圧以外では使用しない。
火災・感電の原因となります。



指定電圧以外
使用禁止

●差込プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず差込プラグを持って抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。



プラグを
持って

●使用時以外は、必ず差込プラグをコンセントから抜く。
けが・やけどおよび絶縁劣化による感電・火災の原因となります。



プラグを
抜く

●電源コードや差込プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート発火の原因となります。



使用禁止

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。



使用禁止

●濡れた手で差込プラグをコンセントに抜き差ししない。
感電事故の原因となります。



禁止

●落下などにより破損した場合は、差込プラグを抜き、修理を行う。
感電事故などの原因となります。



必ず行う

●使用を中断、または保管するときは、必ず差込プラグを抜く。
火災の原因となります。



必ず行う

お願い

●最初の通電のときに煙や臭いが発生する場合がありますが、組立加工時の油分などによるもので通電後しばらくすると出なくなります。

●作業をするときは、必ずテストをしてから使用してください。材料・形状に対するこて先温度、材料への予熱などを確認してください。はんだ付け作業では、条件によりはんだ付けの強度が落ちる場合があります。

●「から焼き」は、絶対にしないでください。ヒーター線が断線したり、各部の耐久性が著しく損なわれます。

●こて先は消耗部品です。先端が磨耗したら新品と交換してください。

●弊社指定のこて先を、必ずヒーターに密着するように正しく取り付けて使用してください。不十分な取り付け、焼印用のこて先や加工したこて先などの使用は、ヒーター線が早期に断線します。

●ヒーターは消耗部品です。断線の場合は交換修理に出してください。こて先の放熱効果が悪い場合は、ヒーター線が早期に断線します。作業により放熱されますので、それ以外の使用はしないでください。

●空き缶などの容器にこて先を真下に向けて立てないでください。ヒーター線が断線したり、各部が熱せられて部品の損傷や、やけどの原因となります。

●こて先は高温になりますので、必ずこて台を使用してください。

●必ず定期点検を実施してください。
使用頻度によって1年間に1~2回実施してください。

●鉛フリーはんだには対応していません。鉛フリーはんだをご使用の場合は、こて先が著しく侵食され早期に摩耗する場合があります。

アフターサービス

◆本器の使用中に異常が生じた場合は、差込プラグをコンセントから引き抜いて使用を中止し、お求めになった販売店、電機店、工具店へご相談ください。

◆ご相談されるときは、お買い上げの時期、器具の品名、型番をお知らせください。

◆補修用部品の保有期間は生産打ち切り後5ヶ年です。

シュア-お客様相談センター

〒340-0807 埼玉県八潮市新町9 電話 048-931-3110

SURE

株式会社 石崎電機製作所

東日本営業所 〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15 TEL.03-5687-7031

西日本営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1-2-5-7 TEL.06-6541-3893