

このたびはシュアー製品をお買あげいただきまして、まことにありがとうございました。

本器を使われる方や、他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくため、この説明書及び添付の取扱説明書をよくお読みになり、記載事項をお守りください。

説明書は必要なときに取り出せるように、所定の場所に必ず保管してください。

## 使用上のご注意

- 差込みプラグをコンセントに差し込むと通電されヒーター、こて先が発熱しますのでやけどなどにご注意ください。
- 最初の通電のときに煙や臭いが発生する場合がありますが、組立加工時の油分などによるもので通電後しばらくしますと出なくなります。
- こて先は高温になりますので、必ずこて台を使用してください。

## ご使用方法

1. ご使用前にこて先をきれいにし、はんだが乗りやすくしておきます。
  2. 差込みプラグを正しく配線された交流100Vのコンセントに差し込んでください。約3分で使用できます。
  3. こて先にはんだを薄く乗せ、メッキ上におきます。
  4. はんだ付けをする物にこて先を当てて加熱しておきます。
  5. はんだをこて先に当てて溶かし、はんだ付けをします。
  6. はんだが十分に流れたことを確認してから、はんだ、こて先の順に離します。
  7. ご使用後は十分に冷ましてからしまってください。
- ※こて先が汚れたら、こて先クリーナーなどで掃除してください。

## アフターサービス

- ◆ 本器の使用中に異常が生じた場合は、速やかに差込みプラグをコンセントから引き抜いて使用を中止し、お求めになった販売店、電器店、工具店へご相談ください。
- ◆ ご相談されるときは、お買上の時期、器具の品名、型番をお知らせください。
- ◆ 補修用部品の保有期間は生産打ち切り後5ケ年です。

シュアーお客様ご相談センター

TEL 048-931-3110

受付時間 月～金の9時～12時 13時～17時  
(祝日・年末年始夏季などの休業中を除く)

〒340-0807 埼玉県八潮市新町9